

## צ'קליסט להדפסה

## צ'קליסט תליית מדפים וארונות

שלב אחר שלב, כולל מה שקובע אם המדף יחזיק שנים או ייפול בחודש.

## לפני שקודחים

- ☐ זיהוי סוג הקיר — בטון, בלוק או גבס
- ☐ גלאי חוטים וצנרת על כל אזור הקידוח
- ☐ סימון גובה עם פלס, לא בעין
- ☐ חישוב המשקל הצפוי כולל תכולה
- ☐ בחירת דיבל לפי סוג הקיר והמשקל

## קידוח וקיבוע

- ☐ מקדח בקוטר הדיבל בדיוק
- ☐ עומק מעט גדול מאורך הדיבל
- ☐ ניקוי אבק מהחור
- ☐ הכנסת הדיבל עד הסוף, בלי כוח מוגזם
- ☐ הידוק הבורג עד שהוא תפוס — לא מעבר

## בקיר גבס

- ☐ איתור פרופיל מתכת והתחברות אליו כשאפשר
- ☐ דיבל פרפר או דיבל מתכת ייעודי
- ☐ הימנעות מעומס כבד על גבס בלבד
- ☐ פיזור העומס על שתי נקודות לפחות

## אחרי ההתקנה

- ☐ בדיקת פלס סופית
- ☐ משיכה קלה כלפי מטה לבדיקת אחיזה
- ☐ העמסה הדרגתית ולא בבת אחת
- ☐ בדיקה חוזרת אחרי שבוע

## הכלל למשקל

אם אתם מתלבטים אם הדיבל מספיק — הוא לא. עדיף עוגן חזק מדי מאשר מדף שנופל על מישהו.

## צריכים כלי עבודה מקצועי?

055-723-7323 בטלפון מקצועי ייעוץ · הארץ לכל משלוח · buytools.co.il